



**MOZA**  
CEMENTLAP  
• manufaktúra •

## **KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ a kézzel készített MOZA cementlapokhoz**

Ahhoz, hogy Ön hosszú ideig örömeit lelhesse MOZA cementlapjaiban, kérjük lerakás előtt figyelmesen olvassa el az alábbi kezelési útmutatót, és tartsa be az abban foglaltakat! A leírás a jóállás és a szavatosság szempontjából is fontos tudnivalókat tartalmaz.

A MOZA cementlap magyarországi műhelyünkben készülnek egytől egyig kézi munkával. A lapok egyediek és különlegesek. Ahogy Ön, úgy mi is azt szeretnénk, hogy cementlapjai hosszú ideig szépek maradjanak az Ön otthonában, nyaralójában, üzletében, vagy bárhol máshol.

### **Teendők a cementlappal szállítás, átvétel után:**

1. A lapokat érdemes kivenni a dobozból, óvatosan kirakni őket fedett helyen. Ekkor tudjuk leellenőrizni, hogy esetleg sérült, karcos-e valamelyik lap. Ha szállítás közben karcosodott a lap, akkor a sérült lapot 100-as csiszolópapírral csiszoljuk simára. A festékes réteg 3-4 mm vastagon van a lapon, így a szín és minta biztosan nem sérül a csiszolástól.
2. Ezután tisztítsuk le a lapokat, vizes szivaccsal, a vizet sokszor cserélve. Hagyjuk megszáradni a felületet. Készítsük elő a felületkezelő anyagot.
3. Kezeljük lerakás előtt is a cementlapokat, a választott impregnáló, felületkezelőszerrel. Tartsuk be a használati, száradási útmutatásokat. Javasoljuk a legjobb eredmény elérése érdekében, hogy hagyjuk 24 órát száradni a felületkezelő szert.
4. Felületkezelés, és megfelelő száradás után elkezdhetjük a burkolást, a cementlapok lerakását.

## **BURKOLÁS**

### **A cementlap lerakása:**

Célszerű betartani néhány irányelvet a cementlap lerakásánál, ugyanis a mai modern anyagokhoz szokott burkolók ritkán találkoznak cementlappal, ezért nekik is érdemes felhívni a figyelmüket a lerakási szabályok betartására.

Kétféle lerakási módot szoktak követni: Fugával, vagy fuga nélkül, szorosan egymás mellé. Flexibilis, vagy jó minőségű csemperagasztót kell használni, cégünk a Mapei termékeket ajánlja, melyet szinte minden burkoló előszeretettel alkalmaz a magas minősége, és a könnyű kezelése miatt.

### **A felület előkészítése:**

Fontos, hogy megfelelő aljzatbeton, vagy fogadófelület álljon rendelkezésre, ebben semmi különbség nincs a hagyományos burkolólapok lerakásához képest, ugyanazok az elvek szerint kell előkészíteni a felületet, mintha egyszerű járólap kerülne rá.

A meglévő burkolatra a ráburkolást nem javasoljuk, azonban elő lehet készíteni a felületet kellő szaktudással és megfelelő tapadóhíd oldat alkalmazásával (ezt a szakemberek tudják)

### **Burkolás:**

A lapokat vagy szorosan egymás mellé, vagy 1-2 mm-es fugakereszttel szokták lerakni burkolatragasztóba, általában 8-as fogazott glettvassal terítik a ragasztót.

A burkolás során kimondottan ügyelni kell a tisztaságra, ugyanis a lecsöppenő, felületre kerülő ragasztó nyomot hagy a felületen és ezt nehezen lehet eltüntetni.

### **Fugázás előtt:**

A burkolást követő napon cipő nélkül rá lehet menni a lapokra, azokról a port lehetőleg meleg vizes ronggyal le kell mosni.

## **FELÜLETKEZELÉS:**

A mosás utáni száradást követően kezelni kell a felületet, erre cégünk többféle anyagot kínál.

Az egyes anyagok alkalmazási útmutatóját letöltheti a dokumentumok menüben.

Meg kell várni a felületkezelő tökéletes száradását, addig a felületre rámenni tilos!

Ajánlott és cégünknel megvásárolható felületkezelők:

- **Alap felületkezelő (MAPEI MAPECRETE STAIN PROTECTOR):**

Kellemes selyem matt kinézet, mérsékelt színkiemelés és tartósság jellemzi az alap felületkezelővel ellátott burkolatot.

Használata egyszerű: Vékony rétegben fel kell vinni a kezelendő felületre fugázás előtt 1 rétegben. A felhordás elvégezhető hengerrel, vagy ecsettel, csak arra kell ügyelni, hogy a felkent anyag ne folyjon meg, a felhordás nagyon egyenletes legyen. Jó minőségű ecsetet, vagy kisméretű szivacshengert ajánlunk a munka elvégzésére.

A fugázás után még egy rétegben fel lehet vinni a felületkezelőt.

A termékéről részletes leírást itt talál:  
<https://www.mapei.com/hu/hu/termek-es-megoldasok/termeklista/termek-reszletei/mapecrete-stain-protection>

Cégünk ajánlása: 100 ml/ 1 m<sup>2</sup>

Kapható 200 ml, 500 ml, és 1000 ml-es változatban (árakról bővebben weboldalunkon)

- **WAX (AKEMI Solid wax)**

Fényes felület, élénk színkiemelés és kellemes tapintás érhető el a waxolt cementlapoknál.

Használata: Elsősorban polírozógéppel ajánlott felvinni a felületre, mivel a gép nagyon szépen, és egyenletesen bedolgozza a kezelőanyagot a felületbe, ha azonban erre nincs lehetőség, akkor kézzel egy puha rongy segítségével, több vékony rétegben kell a waxolást kivitelezni.

Mivel a Solid wax egy krémhez hasonló viaszos anyag, ezért ügyelni kell az egyenletes felhordásra és szakszerű ledörzsölésre. A waxolt felület előnye, hogy az esetleges keletkezett karcok is könnyedén eltüntethetők. Célszerű a felületkezelést egy kisebb felületen, vagy egy lapon kipróbálni.

Kiadósság: 100 gr/ 1 m<sup>2</sup> Kapható: 100 gr- os és 1000 gr-os változatban.

- **Kőlezáró (Akemi olaj)**

Fényes felület, teljes póruszárás és nagyon élénk színkiemelés, selyemfényű lakkozáshoz hasonlító felület érhető el a kőlezáró alkalmazásával

Használata: A gázolajhoz hasonló állagú és szagú olajat vékonyan fel kell vinni a felületre, és hagyni kell egy napot száradni, másnap meg kell ismételni az eljárást. Ügyelni kell a vékony és egyenletes felhordásra, mivel a felület foltos lehet a helytelen, megfolyt felhordás miatt. A teljes száradást követően a kellemetlen gázolajszag is elmúlik és a felület lezárása elkészült.

Vizes helyiségekbe, fokozottan kitett környezetbe ajánljuk ezt a kezelési módot.

Kiadósság: 1 dl/ m<sup>2</sup>/ 2 réteg

200 ml, 500 ml és 1000 ml-es kiszerelésben kapható.

## **FUGÁZÁS:**

Ha a fugás lerakási módot választotta, akkor a felületkezelő száradás utáni napon óvatosan kell fugázni. Cégünk a Mapei fugázókat ajánlja, mivel azokkal kimondottan könnyű dolgozni és hosszú éveken keresztül szépek maradnak, könnyen tisztán tarthatóak.

***A fugázást végző szakember különösen ügyeljen arra, hogy a fugázó ne okozzon karcolásos sérüléseket a felületen, továbbá nagyon rövid ideig legyen a fugázóanyag a cementlap felületén.*** Mossa le gyorsan, és óvatosan dolgozzon!

## **KARBANTARTÁS:**

Cégünk kimondottan cementlap ápolásában jól vizsgázott szereket ajánl a felület karbantartására. Idegen szerek esetén mindig végezzen próbatisztítást egy nem igazán látható részen.

Kerülje a nagyon savas, nagyon enzimes, aktív zsíroltó formulákat. A vízköves lapokat kíméletesen, de rendszeresen tisztítsa.

Ehhez ajánljuk a speciális kőszappant, mely kapható cégünknel 1000 ml-es kiszerelésben. Nagyon gazdaságos kivitel, egy flakon 20 000 m<sup>2</sup> tisztítására elegendő.

## **FELÚJÍTÁS:**

Évek múlva a felület felújítása esedékessé válhat. Ehhez a művelethez keressen kőburkolatok felújításában jártas szakembert, kollégáink tudnak ajánlani hozzáértő mestert.

Ha mégis saját kezűleg kívánja felületet felújítani, akkor 100-as csiszolópapírral kezdje, majd egyre finomabb szemcséssel folytassa, majd a végső csiszolást vizesen végezze. Ha nem végzett még ilyen munkát, érdemes 1 db lapon kipróbálni a műveletet, és ugyanazzal a türelemmel végigcsinálni a teljes felületen. Ismételje meg a felületkezelést a használati utasításban leírt módon lehetőleg ugyanazzal a felületkezelővel, amelyet eredetileg is használtak a burkolatra, ugyanis a mélyebb rétegekben lehetnek szermaradványok és azok összeférhetlensége esetén megjelenhetnek a felületen foltok. **PI: Waxolt, vagy olajozott felületet nem célszerű vízbázisú szerrel felújítani.**

**Kérdés esetén keressen bennünket bizalommal elérhetőségeinken!  
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre!**